


ネットワークカメラ

設定方法について

■カメラの LAN の口と壁にある情報コンセントの二つある口の下の部分をご利用ください。




扉の横、または床の部分に備えつけてあります。

ネットワークカメラ用

(二つある口の下の方を利用)

■設定画面で基本設定を行ってください。

(一例) Panasonic KX-HCM1 ネットワークカメラ



基本設定

ネットワーク・・・指定された IP アドレス等を設定してください。(別途様式 1 を参照)

管 理 者・・・カメラの設定画面へのアクセスを制限します。

一般ユーザー・・・カメラの映像を閲覧する者を制限します。

不明な点がございましたら

オープンラボ事務室 (内線 8 5 1 8) までお問い合わせください。